


ÉTAPE 1

A. Placer le pied au centre du socle en faisant correspondre les encoches avec les vis. Les prises sur le pied doivent être orientées vers l'arrière de la borne (poignée sur socle).









B. Faire pivoter légèrement le pied dans le sens des aiguilles d'une montre pour caler la vis dans l'encoche. C. Visser (4x)

ÉTAPE 2





A. Placer les 2 cales de maintien du support d'imprimante sur le pied (le sens n'a pas d'importance).

B. Positionner le support d'imprimante comme ci-dessus.

Pas besoin de visser.


ÉTAPE 3




- B
- A. Poser le boîtier imprimante sur le support en faisant correspondre les vis avec les encoches.
- B. Faire pivoter légèrement le boitier d'imprimante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour caler les vis dans les encoches.
- C. Resserrer les vis (4x)

Guide technique Borne Selfie - 8

ÉTAPE 4



A. Mettre le cache blanc fourni avec les accessoires. B. Brancher l'imprimante au dos du pied (Alimentation + USB).





ÉTAPE 5






A. Soulever la tête et la placer au dessus du pied.






- B. Poser la tête sur le pied en faisant correspondre les encoches avec les vis.
- C. Pivoter légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre et visser (x4).

ÉTAPE 6



Ouvrez la porte arrière et branchez les différents cordons dans les emplacements correspondants.





ÉTAPE 8



Fermer la porte de la tête, à l'arrière.

BRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION (la borne se met en marche)

L'INSTALLATION EST TERMINÉE!

Vous pouvez maintenant configurer votre borne et la préparer pour l'évènement!

Aller au chapitre suivant pour apprendre à configurer votre borne.



Guide technique Borne Selfie - 11

